

En connectant l'adaptateur UD-WL01 à la borne USB TO DEVICE d'un produit compatible Yamaha, vous pouvez activer la communication sans fil entre ce dernier et un ordinateur ou un périphérique intelligent, tel qu'un iPhone ou un iPad.

Pour plus de détails sur la connexion et les réglages, ou la modification des réglages du point d'accès, reportez-vous au mode d'emploi des produits compatibles concernés ou consultez la page Web consacrée à l'adaptateur UD-WL01 sur le site Web mondial de Yamaha. Vous pouvez également vérifier la compatibilité des produits Yamaha avec l'adaptateur UD-WL01 sur la page Web de ce dernier.

Site Web mondial de Yamaha <https://www.yamaha.com/>



AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions d'emploi énumérées ci-dessous afin d'éviter tout risque de blessure grave, voire mortelle.

- L'instrument ne contient aucune pièce nécessitant l'intervention de l'utilisateur. N'ouvrez pas le produit et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Si le produit présente des signes de dysfonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et faites-le contrôler par un technicien agréé Yamaha.
- Les ondes radio peuvent affecter les appareils électro-médicaux.
 - N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux ou au sein d'installations médicales.
 - N'utilisez pas ce produit lorsque vous vous trouvez à moins d'une distance de 22 cm (9 po) de personnes ayant un stimulateur cardiaque ou un implant cardiaque défibrillateur.
- N'exposez pas le produit à la pluie et ne l'utilisez pas près d'une source d'eau ou dans un milieu humide. Ne déposez pas dessus des récipients (tels que des vases, des bouteilles ou des verres) contenant des liquides qui risqueraient de s'infiltrer par les ouvertures. Si un liquide, tel que de l'eau, pénètre à l'intérieur du produit, mettez immédiatement ce dernier hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôler le produit par un technicien agréé Yamaha.

Information

- Ne placez pas l'appareil dans un endroit exposé de manière excessive à la poussière et aux vibrations, ou dans un environnement trop chaud ou trop froid (par exemple à la lumière directe du soleil, à proximité d'un appareil de chauffage ou dans un véhicule en plein jour), au risque de déformer le panneau, d'endommager les composants internes ou de provoquer le dysfonctionnement de l'appareil.
- iPhone et iPad sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L×H×P)	69 mm (L : connecteur y compris) × 15 mm (H) × 31 mm (P)
Normes IEEE802.11b/g/n	(IEEE802.11n 5 GHz : incompatible)
Rango de frecuencia de transmisión	Modèles à destination des États-Unis et du Canada : 2 400–2 472 MHz (canaux 1–11) Autres : 2 400–2 483,5 MHz (canaux 1–13)
Puissance de sortie RF maximale	14 dBm
Sécurité WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA/WPA2 PSK mixte	

* Le contenu de ce mode d'emploi s'applique aux dernières caractéristiques techniques connues à la date de publication du manuel. Pour obtenir la version la plus récente du manuel, accédez au site Web de Yamaha puis téléchargez le fichier du manuel concerné. Étant donné que les caractéristiques techniques, les équipements et les accessoires vendus séparément varient d'un pays à l'autre, adressez-vous pour cela à votre distributeur Yamaha.

* Rangez ce manuel en lieu sûr et à portée de main afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

